Estação Betim
Betim II
REGAP I
REGAP II
UTE Ibirité
Base Betim
Brumadinho
GASBEL
São Brás do Suaçuí II
SCOMP Congonhas
Estação Queluzito
GASBEL II
Barbacena
SCOMP ESMAN
Estação Mantiqueira
Juiz de Fora (Chapéu D'Uvas)
UTE Juiz de Fora (Igrejinha)
Apoio Juiz de Fora
Estação Tapinhoã
GASBEL II
Resende II
ECOMP Vale do Paraíba
Apoio Vale do Paraíba
Barra Mansa II
Volta Redonda
Base Volta Redonda
Estação
Volta Redonda
Rio das Flores
GASBEL
Termorio I
Termorio II
REDUC
REDUC I
Estação Anel de Gás
RAMAIS CAMPOS ELÍSEOS
16" E 20"
GASDUC III
Guapimirim
Estação Guapimirim
GASIG
Itaboraí
GNL Baía de Guanabara
ECOMP Campos Elíseos
Estação Campos Elíseos
Base Campos Elíseos
Duque de Caxias
UTE Baixada Fluminense
Japeri
Japeri II
Estação Japeri
Apoio Japeri
Paracambi
GASJAP
GASVOL
Piraí
Cidade do Aço
Cabiúnas
TECAB
TECAB
UTE Norte Fluminense
UTE Mario Lago (Macaé Merchant)
Apoio Macaé
RJ
ES
MG
SP
Jacutinga
GASPAJ
Paulínia (GASPAJ)
REPLAN (GASCAR)
Apoio Paulínia
GASCAR
Bragança Paulista
São José dos Campos
REVAP II
Estação São José dos Campos
Caçapava
GASPAL
Cruzeiro
Lorena
Guaratinguetá
Pindamonhangaba II
GASCAR
Taubaté
ECOMP Taubaté
Estação Taubaté
Base Taubaté
GASTAU
Caraguatatuba
Suzano
Estação Mauá
GASPAL
Capuava
RECAP II
Base Mauá
São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo II
Estação São Bernardo do Campo
GASPAL II
GASAN II
GASAN
UTE Cubatão (Euzébio Rocha)
Cubatão II
Apoio Cubatão
RPBC
RPBC
Guararema
ECOMP Guararema
Estação Guararema
Apoio Guararema
Gasodutos
Pontos de Entrega
Pontos de Recebimento
Bases Operacionais e de Apoio
Sistemas de Compressão
Estações
Pontos de Interconexão